

# LED HID lamps gear compatibility



**TrueForce Core LED HPL MAINS**  
**Compatibiliteit:** direct op netspanning  
**Condensator:** Moet worden verwijderd  
**Ontsteker:** Moet worden losgekoppeld  
**EM Ballast:** Moet worden omzeild/verwijderd



**TrueForce Core LED SON-T**  
**Compatibiliteit:** direct op netspanning  
**Condensator:** Moet worden verwijderd  
**Ontsteker :** Moet worden losgekoppeld  
**EM Ballast:** Moet worden omzeild/verwijderd



**CorePro LED HPI MAINS**  
**Compatibiliteit:** direct op netspanning  
**Condensator:** Moet worden verwijderd  
**Ontsteker:** Moet worden losgekoppeld  
**EM Ballast:** Moet worden omzeild/verwijderd



**Master LED HPL MAINS**  
**Compatibiliteit:** direct op netspanning  
**Condensator:** : Moet worden verwijderd  
**Ontsteker :** Moet worden losgekoppeld  
**EM Ballast:** Moet worden omzeild/verwijderd



**TrueForce LED SON-T InstantFit**  
**Compatibiliteit:** voor gebruik op EM ballast  
**Condensator:** Aanbevolen te laten zitten voor een optimale power factor  
**Ontsteker:** Kan blijven zitten  
***Vergeet niet om de compatibiliteitslijst te controleren***



**TrueForce LED HPL**  
**Compatibiliteit:** Direct op netspanning of voor gebruik op EM ballast  
**Condensator:** Moet worden verwijderd  
**Ontsteker :** Moet worden losgekoppeld  
**EM Ballast:** Moet worden verwijderd bij gebruik op netspanning.



**TrueForce LED SON-T EM/Mains**  
**Compatibiliteit:** Direct op netspanning of voor gebruik op EM ballast  
**Condensator:** Aanbevolen te verwijderen  
**Ontsteker :** Moet worden losgekoppeld  
**EM Ballast:** Moet worden verwijderd bij gebruik op netspanning



**TrueForce LED highbay  
UNIVERSAL HPI**

**InstantFit mode**  
**Compatibiliteit:** voor gebruik op EM ballast  
**Condensator:** Aanbevolen te laten zitten  
**Ontsteker:** Kan blijven zitten  
***Vergeet niet om de compatibiliteitslijst te controleren***

**Mains voltage**  
**Compatibility:** Direct op netspanning  
**Condensator:** Aanbevolen te verwijderen  
**Ignitor:** Moet worden losgekoppeld  
**EM Ballast:** Moet worden verwijderd

Controleer altijd de installatie-instructies voor gebruik en indien nodig de Trueforce LED HID Compatibiliteitslijst



**TrueForce LED SOX**  
**Compatibiliteit:** direct op netspanning  
**Condensator:** Moet worden verwijderd  
**Ontsteker :** Moet worden losgekoppeld  
**EM Ballast:** Moet worden omzeild/verwijderd